

MED800X3D

High Definition 3D Multimedia Player



Gebruikershandleiding

High Definition Multimedia Player



INDEX

pagina 1	Index
pagina 2	Introductie
pagina 3	Uitpakken / Inhoud
pagina 4	Installatie van de Harddisk
pagina 5	Verbindingen
pagina 6	Verbindingen deel 2 / Aanzetten en Standby
pagina 7	TV Output / Scherm kalibratie
pagina 8	Formatteren van de harddisk
pagina 9	Audio instellingen / USB verbinding naar de PC
pagina 10	Afstandsbediening functies
pagina 11	USB toetsenbord / Bedraad Netwerk
pagina 12	SAMBA (Netwerk instellingen) / Mijn snelkoppelingen / Openbare Shares
pagina 13	Draadloze instellingen (basis) / PCIE WiFi
pagina 14	Draadloze instellingen
pagina 15	Firmware Update Procedure / Web Remote / DNLA
pagina 16	Thuis Netwerk Samba Server / Samba NAS beveiliging
pagina 17	Hoofdmenu
pagina 18	Mediabibliotheek
pagina 19	Mediabibliotheek deel 2
pagina 20	Mediabibliotheek Metadata
pagina 21	Aangepaste achtergronden toevoegen
pagina 22	Movie JukeBox - XML zoekopdracht
pagina 23	De Movie JukeBox gebruiken - XML zoekopdracht
pagina 24	Muziek Jukebox
pagina 25	Muziek Jukebox deel 2
pagina 26	Muziek Jukebox deel 3
pagina 27	Muziek Jukebox deel 4
pagina 28	Muziek Jukebox deel 5
pagina 29	Cover Art Preview in de Mediabibliotheek
pagina 30	Map afspelen / Afspelen met Cover Art / Reeds bekeken Indicator
pagina 31	Beveiliging / Pincode / Map beveiliging / USB veilig verwijderen
pagina 32	Favorieten Manager
pagina 33	Adding Genre Art to Favourites / Locking - Unlocking Favourites - Scan XML
pagina 34	Video Info - GOTO zoeken / Alpha Jump
pagina 35	3D Menu's / In/uit-schakelen BD Menu / Video Zoom
pagina 36	Ondertitels
pagina 37	Muziek afspeellijsten / Bestandsbeheer
pagina 38	Bestandsbeheer meerdere bestanden
pagina 39	Foto's
pagina 40	Plasma Modus / Autoplay / Internet Media
pagina 41	NFS
pagina 42	Transmission BT
pagina 43	Setup Menu

Bedankt voor uw aanschaf van de Mede8er 3D Mediaspeler

De Mede8er heeft een aantal unieke functies, en daarom raden wij u ook aan de handleiding goed te lezen en het Mede8er Forum te bezoeken voor aanvullende informatie en hulp. De firmware is altijd "werk in uitvoering" Bekijk daarom regelmatig het forum <http://www.mede8erforum.eu/> voor firmware-updates en bijgewerkte

handleidingen.

Garantie

Mede8er producten genieten 60 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Indien u ondersteuning of garantie service nodig heeft voor uw Mede8er kunt u contact opnemen met support@mede8er.eu of per telefoon op +31(0)10-7142861 op werkdagen van 09:00 tot 21:00. Om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie dient u uw Mede8er te registreren via <http://www.mede8er.eu/register> binnen 1 maand na de aankoopdatum
* Op accessoires heeft u 6 maanden garantie.

Garantie is niet dekkend voor schade veroorzaakt door:

- a) Blikseminslag of overspanning
- b) Waterschade of gemorste vloeistoffen
- c) Onzorgvuldig of onjuist gebruik
- d) Aanpassingen door de gebruiker
- e) Gebruik van firmwares anders dan de officiële Mede8er firmwares
- f) Afgebroken onderdelen

IBDL B.V. en Sanji Electronics stellen zich niet aansprakelijk voor dataverlies ongeacht de oorzaak.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze instructies in zijn geheel goed door alvorens u gebruik gaat maken van het product.


- Gebruik dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen. Gebruik dit product niet in de buurt van een bad, douche, wasbak, spoelbak, in een vochtige ruimte, in de buurt van een zwembad of elke andere locatie waar water of vocht dichtbij aanwezig is.
- Reinig dit product alleen met een zachte droge doek zoals aangegeven door de fabrikant. Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat gaat reinigen.
- Blokkeer geen van de ventilatie openingen. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant. Voor de betrouwbare werking van het product en ter bescherming tegen oververhitting, dient u het product in een goed geventileerde ruimte. Plaats het product bijvoorbeeld niet op een bed, bank of vergelijkbaar oppervlak welke de ventilatie openingen kan blokkeren. Plaats de unit niet in een boekenkast of andere kast.
- Plaats de unit niet in de buurt van warmte bronnen zoals radiators, fornuizen, ovens of andere apparatuur welke hitte produceert.
- Bescherm het netsnoer tegen beschadiging doordat erover wordt gelopen, met name bij stekkerdozen en aansluitpunten.
- Gebruik alleen randapparatuur of accessoires welke zijn goedgekeurd door de fabrikant
- Koppel de unit los van het stopcontact zodra u deze voor een lange periode niet meer gebruikt om zo schade aan het product te voorkomen.

Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd personeel!






Uitpakken / Inhoud

MED800X3D, zwarte X3D afstandsbediening, AC/ DC Adapter 2 Pin Euro, USB3.0 kabel, HDMI 1.4 kabel, AV kabel, reserve X3D afstandsbediening zij-knoppen.

Algemeen overzicht




INSTALLATIE VAN EEN HARDDISK



VERBINDINGEN

Aanposiet Video / Analogo Audio


Composiet Video biedt u standaard beeldkwaliteit en dient alleen gebruikt te worden als de TV niet beschikt over een HDMI of Component Video input. Maak gebruik van RCA analoge audio-uitgangen wanneer er geen HDMI of digitale audio-ingangen aanwezig zijn. RCA analoge outputs downmixen alle content naar stereo.



HDMI - RJ45 Netwerk - Coax Digitaal - Toslink verbinding met een TV of versterker

Voor een digitale audio verbinding naar uw receiver kunt u gebruik maken van een TOSLINK kabel of Coax digital output. De X3 ondersteunt Passthrough en Downmix voor Dolby Digital en DTS signalen.

Voor het decoderen van Surround sound kunt u de instellingen voor audio instellen op Auto of SPDIF Passthrough.




verbind de LAN kabel met een router of switch

VERBINDINGEN DEEL 2

Component Video verbinding naar een versterker of TV

Component Video biedt naast HDMI De beste beeldkwaliteit voor TV's welke niet beschikken over een HDMI aansluiting.




OPSTARTEN EN STANDBY

Stop de AC/DC adapter in het stopcontact en de DC Jack in de achterkant van de X3D.

Gebruik alleen de bijgeleverde AC/DC adapter, anders kunt u de unit beschadigen.

De navigatiepad LED zal 'rood' oplichten. Druk de Aan/Uit knop aan de voorkant op de X3D in.

De LED zal nu blauw gaan branden. U kunt de X3 uitschakelen door de Aan/Uit knop op de afstandsbediening in te drukken of gebruik te maken van de Aan/Uit knop op de unit. In de Standby stand is de LED rood.




TV OUTPUT INSTELLINGEN

Krijgt u geen X3/Mede8er logo te zien, dan dient u tussen de verschillende output standen te schakelen om beeld te krijgen.

TV SYS Toggle Procedure

De X3D beschikt over 3 video output standen; Composiet Video (gele RCA connector), Component Video (Rood - Groen- Blauw connectors) en HDMI. Iedere output biedt verschillende resoluties en deze moeten ook aan de type tv worden aangepast.

Wij raden u aan gebruik te maken van het Setup menu om de instellingen aan te passen. Krijgt u geen beeld, dan kunt u via de TV Out-knop op de afstandsbediening de resolutie aanpassen. Heeft u na het indrukken van de TV SYS knop nog steeds geen beeld, druk dan nogmaals op de TV SYS knop output option. If after pressing the TV SYS button you still do not get a picture then press the TV SYS again tot dat u het X3/Mede8er logo op uw TV ziet. Blijf deze stappen herhalen totdat u een beeld krijgt op uw TV



OF



SCHERM CALIBRATIE

Stel de X3 in op de grootte van uw tv-scherm. Hiermee calibreert u het scherm voor het afspelen van video's en het bekijken van foto's. Ga naar System Setup ----> Video -----> Screen Size.



Druk op Enter om op te slaan

Door gebruik te maken van de navigatietoetsen kunt u de rode rechthoek aanpassen aan de grootte van uw TV. **Let Op** - Stel het scherm niet te groot in omdat u anders last kunt krijgen van image artifacts bij het bekijken van afbeeldingen op bepaalde TV's.

Zodra u het X3/Mede8er logo op uw TV ziet, gaat u naar de video-instellingen om de scherm resolutie en grootte aan te passen aan uw TV.

FORMATTEREN VAN DE INTERNE HARDDISK



De X3 heeft een ingebouwde harddisk formatter functie die de harddisk formatteert. Eenmaal geformatteerd in de X3D heeft de harddisk maar 1 NTFS partitie. (Firmware V2)

De harddisk dient in de X3D geformatteerd te worden om de volledige functionaliteit te garanderen. Een voor geformatteerde NTFS of MAC HFS+ harddisk kan ook gebruikt worden.

Om de interne harddisk te formatteren gaat u naar Systeem instellingen en kiest u voor HDD formatteren. Deze functie kan worden beveiligd met een pincode. Schakel hiervoor de pincodebeveiliging in. Deze bevindt zich in het instellingen menu. **(de standaard pincode is 0000)**

Waarschuwing: Formatteren van de harddisk wist alle data

NIEUWE HARDDISKS 2X FORMATTEREN VOOR HET 1E GEBRUIK!!!



AUDIO Instellingen

Surround Sound

Selecteer "Maakt niet uit" als u gebruik maakt van 2 CH stereo. Gebruikt u SPDIF of Coax Digitaal kies dan voor "AC3". Zet u HDMI audio door naar een versterker, kies dan voor "True HD"

HDMI Auto

HDMI Auto is aan te raden als u gebruik maakt van HDMI Audio. Alle audio wordt automatisch doorgestuurd naar de versterker - Dolby / DTS Bitstream - Dolby True HD / DTSMA - PCM / Multi-Channel LPCM
Wij raden u aan HDMI Auto te gebruiken in plaats van HDMI Passthrough of LPCM Multi CH

SPDIF Passthrough

Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via een Toslink optische kabel of een Coax digitale RCA kabel is aangesloten. Het geluid zal worden doorgegeven als bitstream en LPCM. Dolby True HD, DTSMA HD Audio en Multi-Channel LPCM werken niet via SPDIF.

SPDIF Downmix (2 kanaals)

Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslink optische kabel of via een coax digitale RCA kabel is aangesloten. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.

FORCE DECODE AAC/MP3

Gebruik deze instelling als u geen AAC/MP3 audio in HDMI 'Auto' of Passthrough krijgt.



USB VERBINDING NAAR DE PC

U kunt bestanden van en naar de X3D kopiëren via USB2.0 of USB3.0. Gebruik de bijgeleverde blauwe USB3.0 kabel om de X3D aan de pc te koppelen. Zodra u de USB-kabel heeft aangesloten op uw pc gaat de blauwe LED op de X3D uit en weer aan. De Mede8er is nu gekoppeld aan de pc.

U kunt de X3 nu gebruiken als een normale externe USB drive. Opmerking: Bij sommige pc's kan het even duren voordat de juiste drivers zijn geïnstalleerd.

Windows Checkdisk

Zodra u een USB harddisk koppelt aan een Windows PC vraagt het systeem u via 'checkdisk' een controle te doen. Dit dient u te accepteren om zo eventuele fouten op de harddisk te verhelpen.


GEEN EXTERNE USB DRIVER NODIG

BELANGRIJK:

VOOR USB3.0 - GEBUIK DE BIJGELEVERDE BLAUWE USB3.0 KABEL


VOOR USB2.0 - GEBUIK DE BIJGELEVERDE BLAUWE KABEL OF ELKE ANDERE USB2.0 KABEL

AFSTANDSBEDIENING FUNCTIES



Back Light Afstandsbediening

De X3D maakt gebruik van actieve Back Light technologie. De activatie knop bevindt zich aan de rechter-zijkant van de afstandsbediening. Druk op de Back Light-knop en de lichten op de afstandsbediening gaan branden. De backlight gaat automatisch uit na 15 seconden. Druk nogmaals op de Back Light -toets om deze handmatig uit te zetten.




Programmeerbare functietoets

U kunt iedere knop op de afstandsbediening aan de functieknop toekennen. Deze is ontworpen als snelkoppeling voor een veelvuldig gebruikte knop.


Een knop programmeren -- Druk 3 seconden de 'Functietoets' en de afstandsbediening staat in de 'leer stand' en de LED zal nu blijven branden. Druk nu de knop die u wilt toekennen in. De LED knippert even en schakelt zichzelf hierna uit.

VERVANGEN ZIJ KNOPPEN

Mochten de TPE zij-knoppen beschadigd raken, kunt u een nieuwe set installeren. Verwijder de TPE zij-knoppen. Plaats de correcte knop op zijn plaats en druk deze goed aan tot deze zichzelf in positie locked.



USB Toetsenbord Functie toetsen (gebaseerd op de MEDX2KEY) Optioneel



'F(f)': Favouriet 'E(e)': EDIT
'M(m)': MENU 'S(s)': Setup
'V(v)': View 'L(l)': AB
'\(|)': SLOW " (")': STOP
'/?)': Info / About '({)': Back Skip
'{)}': Forward Skip 'W(w)': Web Browser starten
'B(b)': Browser - Apparaten
'Alt': Mute 'F1': Rode knop
'F2': Groene knop 'F3': Yellow button
'F4': Blauwe knop 'F5': TV Sys
'F6': Vorige Hoofdstuk 'F7': Volgende Hoofdstuk
'F8': Menu - Internet Browser

BEDRAAD NETWERK INSTELLEN

De X3D kan verbonden worden met een lokaal netwerk via een RJ45 CAT5 kabel. De X3D wordt standaard geleverd met een UPnP en Samba Client en NFS Welke u in staat stelt verbinding te maken met uw lokale netwerk. U kunt mediabestanden delen vanaf uw PC of NAS, media streamen naar de X3D en deze gebruiken als Media Server om media te streamen naar andere apparaten binnen uw netwerk.

Druk op de "Setup" knop van de X3D afstandsbediening of "Instellingen" vanuit het hoofdmenu en kies "Network".
Druk nu op 'Bedraad netwerk instellen'.

NVia netwerk configuratie kunt u zowel een automatische als een handmatig ip-adres instellen.

DHCP IP (AUTO)

Kies deze optie als u een dynamisch IP adres wilt toekennen aan de X3D. Deze optie is gemakkelijk en aan te raden voor de standaard gebruiker.

FIX IP (HANDMATIG)

Met deze optie kunt u handmatig een IP adres toekennen aan de X3D. Deze optie is alleen geschikt voor gevorderde gebruikers. Om een statisch IP adres in te voeren dient u het IP-adres, Subnet Mask, Gateway en DNS server op te geven.



Fixed IP Handmatig

SAMBA INSTELLEN

Heeft uw pc of nas specifieke mappen toegewezen aan gebruikers, dan dient u een snelkoppeling naar iedere share aan te maken op de X3D door opgave van het IP-adres

SAMBA snelkoppeling aanmaken op de X3D



Selecteer 'Netwerk' en kies het 'My_Shortcuts' icoon. Druk nu op de 'Menu' knop en kies voor 'Add New Shortcut'. Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en IP Adres (Host Machine)in, en druk op 'OK'

LET OP: Om in uw gedeelde mappen te browsen dient u 'My_Shortcuts' in te voeren en hierna de snelkoppeling te selecteren die u heeft ingevoerd.

Tip - Navigeer naar de gedeelde map via 'My Shortcuts' en druk op de 'Menu' knop en kies voor 'Aan Favorieten toevoegen'. U kunt nu via de Favorieten in uw gedeelde map op de desktop komen.

OPENBARE GEDEELDE MAPPEN

Openbare gedeelde mappen (mappen die geen gebruikersnaam of wachtwoord vereisen) kunnen bekeken worden via de Media Bibliotheek ----> Netwerk.



DRAADLOZE INSTELLINGEN

De X3D is alleen compatibel met de optionele Mede8er draadloze dongle MED10WFB en de MED20PCle WiFi kit (Andere merken werken niet)

Raadpleeg de gebruikersinstructies van de dongle voor gedetailleerde installatie informatie.

Gebruik alleen de MED10WFB WiFi dongle met de geleverde USB verlengkabel en basisstation.


INSTALLATIE DRAADLOOS NETWERK

Stop de WiFi-dongle in het bijgeleverde basisstation van de MED10WFB. Koppel de USB kabel aan een van de USB host poorten aan de zijkant van de X3. Verleng de kabel en plaats het basisstation op een plaats weg van enige andere metalen objecten welke een negatief invloed kunnen hebben op het RF signaal. De beste plaats voor de dongle hangt af van uw specifieke omgeving. Om de juiste plaats voor de dongle te bereiken is het wellicht nodig om nog een USB verlengkabel te gebruiken.

Het operationele bereik van de draadloze verbinding kan sterk variëren en is afhankelijk van de plaatsing van de router en de WiFi Dongle of PCIE antenne.


Plaats uw router voor de beste resultaten:

- * In het midden van het gebied waarin u de X3 gaat plaatsen
- * Op een verhoging zoals een plank
- * Weg van storingsgevoelige bronnen zoals PC's, magnetrons of draadloze telefoons
- * Met de antenne in de rechtopstaande positie
- * Weg van grote metalen oppervlakken



DRAADLOZE PCIE ANTENNE INSTALLATIE (vanuit de fabriek)

Bepaalde modellen van de X3D (regio afhankelijk) zijn uitgerust met een PCIE WiFi kit. Bekijk de verpakking uw uw model beschikt over de voorgeeïnstalleerde WiFi kit.



Voorgemonteerde PCIE Kit

Schroef de antenne op de antenne connector van de X3D.

Draai de antenne voorzichtig naar de verticale positie.

PCIE Antenne

DRAADLOZE INSTELLINGEN

Open het instellingen menu, selecteer netwerk en kies voor 'Draadloze Instellingen'. U krijgt nu een overzicht van de beschikbare SSID's en sterkte. Druk op de zoom knop om de lijst te verversen. Kies het SSID waarmee u verbinding wilt maken.



Maakt de router gebruik van een wachtwoord, dan zal worden gevraagd deze in te voeren. U kunt het wachtwoord invoeren via het virtuele toetsenbord.



Selecteer **DHCP IP (AUTO)** als u uw router een dynamisch IP adres wilt laten toekennen aan de X3D.

Selecteer **FIX IP (HANDMATIG)** als u uw router een vast IP adres wilt laten toekennen aan de X3D.

Bij een handmatig ip adres dient u onderstaande in te geven:


IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Server IP

Na het invoeren van deze gegevens drukt u op **Enter**

De X3D gaat nu de verbinding testen.

Zodra de verbinding success vol is toont de X3D het NET info scherm. Hierin zit u gedetailleerde informatie over de verbinding.

Druk op 'Enter' en hierna op 'Return' om het menu te verlaten.



FIRMWARE UPDATE


Download de meest recente firmware vanaf www.mede8er.eu. UnZIP, UnRAR of voeg de bestanden samen met HJSplit om het bestand install.img te krijgen. Kopieer dit bestand naar de root directory van een USB Drive. Koppel de USB drive aan een van de vrije USB poorten van de X3D.

VERWIJDER DE AC-ADAPTER NIET TIJDENS DE RECOVERY PROCEDURE.

NOOD PROCEDURE (Terug naar de fabrieksinstellingen)

Houdt de Aan/Uit knop 15 seconden ingedrukt. Hierna ziet u een 8 logo in het scherm welke weer verdwijnt. U ziet nu de voortgangsbalk van de installatie lopen. De X3D zal zichzelf herstarten na +-60 sec.

Uw X3D is nu voorzien van de meest recente firmware!



AFSTANDSBEDIENING VIA HET NETWERK

Schakel de Web Remote in via het Setup Menu. Bedien de X3D via een mobiel toestel zoals een iPhone, iPad of elk ander apparaat met ingebouwde WiFi en Web Browser. Voer het ip adres van de X3D in uw browser in; <http://xxx.xxx.xxx.xxx:1024> "x" is uw eigen IP adres.

DLNA DMR

De X3 wordt geleverd met een DLNA DMR functie. Dit staat voor Digital Living Network Alliance Digital Media Renderer. Dit betekent dat andere DLNA apparaten zonder extra handelingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van media op de X3. Muziek kan worden afgespeeld zonder dat de tv hiervoor aangezet hoeft te worden, en afbeeldingen kunnen direct vanaf de mobiele telefoon op de tv worden weergegeven.

Een apparaat welke dit proces regelt is DLNA DMC – Digital Media Controller. U kunt DMC apps voor veel apparaten krijgen – Android toestellen/iPhone of iPad. In de Android market kunt u veel van deze apps vinden, alleen ondersteunen deze niet altijd de X3D's DMR en de X3D's Upnp server. Bubbleupnp is getest en werkend bevonden met de X3D en deze raden wij dan ook aan om uw content mee af te spelen. U dient wel de "DMR" optie in te schakelen via het instellingen menu.

THUIS NETWORK SAMBA SERVER

De X3D heeft een ingebouwde NAS (Network Attached Storage) functie. Hoewel deze gelimiteerd is doet deze niet onder voor standalone NAS servers, mits dat deze wat aan snelheid inlevert. De X3D kan ook worden als Media Server om content te streamen naar andere Mede8er's binnen uw netwerk. U kunt de SAMBA functie in of uit schakelen via het 'Netwerk' menu onder 'Samba Process'.

U kunt de X3D in Windows benaderen via - Computer ---> Mijn netwerklocaties ---> Computers in werkgroepen. Wordt de X3D niet gevonden door uw PC, dan kunt u het IP ADRES handmatig invoeren in de adresbalk van van de Internet Explorer

\\192.168.0.3 - Hier typt u het adres van de X3D in

\\X3DD - Heeft u de hostnaam veranderd, dan voert u de nieuwe hostnaam in

Maakt u gebruik van meerdere X3's binnen uw netwerk, dan dient u deze te voorzien van een unieke Hostnaam. U dient de X3 opnieuw te starten na het veranderen van de hostnaam.



SAMBA NAS BEVEILIGING

Standaard is de Samba NAS een publieke share en vereist geen login gegevens.

U kunt de Samba NAS beveiligen en uw eigen wachtwoord instellen om de toegang tot de harddisk van de X3 te beperken.


Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: 'uw eigen wachtwoord'




HOOFDMENU

Het hoofdmenu van de X3D is het centrale punt waarvanuit u toegang tot alle applicaties heeft. Druk op de Navigatie toetsen van de afstandsbediening om te navigeren door het menu en druk op "Enter" om uw keuze te bevestigen.



FAVORIETEN

Snelkoppelingen aanmaken van lokale en netwerk mappen.



MEDIA KEUZE

Via de mediabibliotheek kunt u bladeren door al uw media-inhoud welke is opgeslagen op een harddisk, SD-kaart, USB-apparaat of netwerk. Ook kunt u bestanden overzetten van en naar uw X3D.



YOUTUBE XL

Doorzoeken en streamen van YouTube video's op uw TV.



INTERNET MEDIA

Deze pagina bevat applicaties zoals een Browser, Social media, internet radio, Flickr etc.



INSTELLINGEN

Hier kunt u instellingen wijzigen die overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren.

MEDIA BIBLIOTHEEK

De Media Bibliotheek van de X3D heeft vijf ingebouwde views; Film, Muziek, Foto, Lijst, en Preview. De Media Bibliotheek is zo ontworpen dat de 'View' gemakkelijk veranderd kan worden. In de Media Bibliotheek kunt u de weergaven handmatig veranderen of kiezen voor de 'Auto View' optie in het Instellingen Menu. Zodra de 'Auto View' optie is geactiveerd op de X3D wordt deze ook als standaard 'View' gebruikt voor deze map. De volgende keer dat u de map in gaat opent deze zich met de opgeslagen view. In auto View modus dient de X3D 'schrijf' rechten te hebben aangezien er een XML-bestand in iedere map wordt opgeslagen. Auto View is standaard uitgeschakeld in de jukebox modus.



Film weergave Muziek weergave Foto weergave Lijst weergave Voorbeeld weergave



1. Media Iconen
2. Bestandsnaam
3. Selectie
4. Scroll Balk
5. Map
6. Metadata classificatie
7. Metadata Genre
8. Duur van de film
9. reeds bekeken Indicator
10. Index
11. Weergave iconen
12. JukeBox Icoon
13. XML Info



Movie View



Music View



Picture View





List View



Preview View

MEDIA BIBLIOTHEEK DEEL 2

Om de weergave van de Media Bibliotheek te veranderen drukt u op de "View" op de afstandsbediening waarna de iconen worden weergegeven. Drukt u de 'View' knop nogmaals, verplaatst de selectie zich naar rechts. Blijf dit process herhalen totdat u de gewenste weergave heeft bereikt.




MEDIA BIBLIOTHEEK METADATA WEERGAVE

De media bibliotheek toont standaard META-Data in alle 'Views'. Deze unieke functie van de X3D maakt het browsen door de media bibliotheek nog makkelijker. Om van deze functionaliteit gebruik te maken dient u uw film collectie te scannen om zo de nodige XML-bestanden aan te maken. Om de XML-bestanden in Windows aan te maken kunt u gebruik maken van Y2M (YAMJ to Mede8er) of Thumbgen. Voor de Apple Mac raden wij u DunX2Mede8er. Bekijk het Mede8er forum voor meer informatie over deze programma's.


Meta Data Informatie

Omschrijving - Genre - Star Rating - Acteurs - Speelduur

Bekijk met mede8er forum voor downloads en informatie over Y2M. www.mede8erforum.eu



U kunt de film informatie bekijken door de cover van de film te selecteren en hierna op de "info"-knop van de afstandsbediening te drukken.



AANGEPASTE ACHTERGRONDEN EN SKINS TOEVOEGEN

U kunt uw X3D aanpassen aan uw wensen door eigen achtergronden toe te voegen. De achtergrond dient een formaat te hebben van 1280 x 720 pixels met een grootte van maximaal 500KB. Kies de foto die u wilt gebruiken en druk op de 'Menu' knop. Kies voor de optie 'Als achtergrond instellen'. De X3 staat nu ingesteld op de nieuwe achtergrond en gebruikt deze nu als standaard. U kunt op ieder moment terug naar de standaard achtergrond door de optie 'Standaard achtergrond herstellen' te kiezen.



De Skin optie wordt door de community ondersteund. U kunt een aantal unieke designs downloaden via het Mede8er Forum. Om de skin te laden -- download en unzip/unrar het bestand in een map. Navigeer met de X3D naar deze map en druk op de 'Menu' knop en kies voor 'als skin toevoegen'. De nieuwe skin wordt nu in het geheugen geladen en gebruikt als standaard skin. U kunt altijd terug naar de standaard skin, door het kiezen van de optie 'Standaard skin herstellen'



Heeft u uw achtergrond of skin uitgekozen, dan raden wij u aan de X3D opnieuw te starten om de correcte werking te garanderen.

MOVIE JUKEBOX - XML ZOEK FUNCTIE

De X3D heeft een ingebouwde XML zoek functie welke u in staat stelt uw film collectie te ordenen en sorteren door voor gedefinieerde xml filters. De XML zoek functie kan gebruikt worden voor content van de interne of externe harddisk, Samba en NFS Netwerk mappen.


Bibliotheek voorbereiden op zoeken via XML

De Media bibliotheek moet volgens de Mede8er standaard ingedeeld zijn. Alle relevante informatie over een film staat in dezelfde map. Indeling van een map - Video bestand - Folder.jpg - About.jpg - XML Bestand - ondertitel. zodra u uw bibliotheek heeft ingedeeld met individuele mappen, kunt u gebruik maken van - Y2M of Thumbgen / Mac - DunX2Mede8er om de mappen te scannen en de benodigde afbeeldingen en XML aan te maken.

Scannen van uw Bibliotheek

Om gebruik te maken van de XML zoek functie op X3D moet u uw bibliotheek scannen en database bestanden aanmaken. Vanaf de hoofdmap waarin de films staan drukt u op de 'Menu' knop en kiest u voor 'Aan Favorieten toevoegen'. Open de favorieten, selecteer de de folder en druk op de 'menu' knop. Kies voor de optie 'Scan'. De X3D scant nu alle mappen en sub mappen om aan de hand hiervan de benodigde database bestanden aan te maken. De scan criteria omvat mappen waarin Y2M/ Thumbgen / DunX2Mede8er XML bestanden zitten. De mapnaam mag niet langer zijn dan 512 tekens en het maximale aantal sub mappen mag niet boven de 4096 liggen. Het bestand 'Mede8er.db' wordt opgeslagen in de root van de gescande map. Netwerk shares moeten schrijf rechten hebben om het scannen te voltooien. Wordt er nieuwe content toegevoegd aan de root map, dan dient u de scan te herhalen. De scan tijd is zeer kort. Dit duurt normaalgesproken rond de 20 sec. voor +- 1000 film mappen.

Opmerking: Het maximum aantal films in een database bedraagt nu +- 2000. Heeft u meer dan 2000 films, dan kan het aanmaken van de XML bestanden onregelmatigheden vertonen. Dit zorgt er dan weer voor dat de X3D vaan chrasht



JukeBox Weergave

In het instellingen menu onder 'Diversen' kunt u de JukeBox Weergave -- Aan/Uit zetten

JukeBox Weergave 1 - Favoriete Links naar een Jukebox worden weergegeven in een normale structuur en u kunt zoals u normaalgesproken doet de mappen en sub mappen bekijken in de Media bibliotheek.

Jukebox Weergave 2 - Favoriete Links naar een Jukebox worden weergegeven in de JukeBox weergave. De interne structuur van de mappen blijft onaangetaast.

U kunt een gescande XML op de normale manier aan uw favorieten toevoegen.

JukeBox View

On

XML ZOEK FUNCTIE GEBRUIKEN - Media Bibliotheek

Om gebruik te maken van de XML zoek functie moet u de reeds gescande rootmap. Openen. U ziet nu een XML zoek icoon rechtsbovenin het scherm.



XML ZOEK FUNCTIE GEBRUIKEN - Favorieten

Wordt de jukebox gestart vanuit de favorieten, dan wordt de inhoud in jukebox stijl weergegeven. (Mits de Jukebox weergave in ingeschakeld vanuit de instellingen).

De jukebox functie is beschikbaar als het zoek icoontje rechts bovenin zichtbaar is. Druk op de menu knop om om de XML zoek opties te tonen.

Sorteer zoekresultaten op laatste / alfabetisch

Met deze optie krijgt u de zoek resultaten gefilterd op 'Laatste' (datum waarop u de film heeft toegevoegd) of in alfabetische volgorde. Dit is een optie welke wordt opgeslagen in het geheugen.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd dient u wel een XML zoekopdracht uit te voeren.

Reeds bekeken Indicator

Als de reeds bekeken indicator is geactiveerd geeft deze ook het XML zoek menu weer

U kunt een video als bekeken of niet bekeken markeren. Het video bestand wordt automatisch gemarkeerd als bekeken zodra u 10% van de video heeft afgespeeld.

Folder Lock

Met Folder Lock kunt u iedere map in de jukebox beveiligen

Kies de film en druk op de menu knop en kies voor 'Lock' en de film is beveiligd. Om de map te onlocken drukt u op de menu knop en kiest u voor unlock. Voer nu de 4 cijferige pincode in en de map is unlocked. De standaard pincode is 0000

Film informatie verbergen

Met deze optie verbergt u de XML informatie

Titel zoeken

Selecteer de optie 'Titel' om de naam van een film te zoeken. Voer de 'film naam' of een 'trefwoord' in met behulp van het virtuele toetsenbord. De X3D zoekt nu in de mappen en geeft de resultaten weer.


Alles - Alle content wordt weergegeven op alfabetische volgorde.

Genre - Een lijst van de beschikbare genres uit de database wordt weergegeven

Jaar - Dit is het jaar waarin de film is uitgegeven. Hiervan wordt nu een lijst weergegeven.

Beoordeling - Dit is de IMDB beoordeling welke gebruikers aan de film toekennen.

Alpha Zoek functie - gebruik de alpha knoppen op de afstandsbediening.



MEDIA BIBLIOTHEEK - MUZIEK SPELER


Kies een muziek bestand uit en het afspelen venster wordt weergegeven. Heeft het bestand ook meta-data beschikbaar, dan wordt dit aan de rechterkant in het preview venster weergegeven. Wilt u geen ingesloten mp3 art gebruiken, of maakt u gebruik van .m4a, ape of flac bestanden, dan kunt u de album cover opslaan als een jpg bestand met de naam 'folder.jpg'. De X3 zal nu gebruik maken van 'folder.jpg' als deze de ingesloten afbeeldingen in de muziekbestanden niet kan vinden. De aangeraden grootte voor de afbeelding is 230 x 230 pixels.

De X3D ondersteunt ook Music Fan Art. Noem de afbeelding 'fanart.jpg' grootte 1280 x 720 en sla deze op. De X3D zal automatisch de achtergrond laten zien zodra u een track van het album selecteert.



Momenteel aan het afspelen - link

Druk op de 'Audio' knop om direct naar het huidige nummer te gaan.



Album Art Screensaver

De X3D ondersteunt Album Art Screensaver. kopieer een afbeelding genaamd 'folder.jpg' naar elk album met een max grootte van 230 x230 pixels and the cu playing Album Art will be shown on the screensaver.




Huidige Track Tiid

Totale Track Tijd


Muziek Jukebox

De handleiding hiervoor kunt u online terugvinden op www.mede8er.com/mede8er_music_jukebox_user_guide.html

- Off** - Repeat en Shuffle uit
- Repeat Track** - De huidige track herhalen
- Repeat All** - Alle tracks in de map herhalen. Shuffle Uit
- Shuffle** - Shuffle alle tracks in de huidige map



MUZIEK JUKEBOX



De X3D Jukebox maakt gebruik van ingesloten 'Tag' informatie in Muziek bestanden en de correcte afbeelding grootte, dus is het aan te raden dat u de tijd neemt om uw collectie zo goed mogelijk te indexeren.

Muziek Jukebox Eigenschappen

Direct MP3 Scan *Ondersteuning van Mp3, OGG, Monkey's Audio, Flac, AAC, wma, m4a -- wanneer gescand met Tagscanner * Werkt met lokale harddisks en Network shares * Geeft Tag informatie in en Album art weer in de screensaver van de muziekspeler * ondersteunt .cue bestanden* QPL (Quick Play Lijst) Functie* Mak en opslaan van Mede8er *m3u afspeellijsten op het scherm *ondersteuning voor Playlist Creator 3 - 'Non extended information' m3u afspeellijsten * zoek op jaar of artiest via het toetsenbord Genre Ondersteuning voor grote collecties +- 40 000 tracks * Ondersteunt de Auto View functie * Easy Drop List selectie via Rechts / Links Nav Alpha Jump * Resultaten gesorteerd op album of titel * Snelle Setup voor meerdere jukeboxes *iTunes DRM m4a / WMA DRM en advanced profile -- worden niet ondersteund

Let Op: De muziek collectie kan niet worden samengevoegd met videos.

Gebruik van de MP3 direct scanner

Navigeer naar de root map van uw muziek collectie en druk op de 'Menu' knop en kies de optie 'Aan favorieten toevoegen'. Druk op de 'F4' knop van de afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Op de favorieten pagina kiest u de snelkoppeling van uw muziek collectie en drukt u op de 'Menu' knop en kiest voor 'Scan Folder' Optie - De firmware zal automatisch muziek bestanden detecteren met MP3 tags en bouwt hiermee het music.db (muziek database) en slaat deze op in de root map van uw muziek collectie. Bestanden zonder tags worden Ygenegeerd. Scantijd (ongeveer) = **40 sec /1000 tracks**

Multi Codec Scanner Gebruik

Met het gratis Windows programma Tagscanner in combinatie met een Mede8er Script kunt u uw muziek collectie scannen en de TAG informatie exporteren naar een bestand genaamd TrackList.xml. Zodra u TAG scanner heeft gedownload plaatst u het script in de map van Tagscanner ie C:\Program Files>tagscan5.1.612\scripts **U moet nog steeds het Mede8er script installeren.** De download kan gevonden worden in de Mede8er muziek online jukebox gebruikershandleiding.

Bent u klaar met het taggen en sorteren van uw muziek collectie? Dan dient u de TAG informatie te exporteren naar het bestand Tracklist.xml. Ga naar de 'List Maker' pagina in de Tagscanner en kies voor 'ALL' (alle bestanden in uw collectie) kies het Mede8er script aan de rechterkant en druk op 'export' . Het Tracklist.xml bestand wordt opgeslagen in de root map van uw muziek collectie.

Navigeer naar de rootmap van uw muziek collectie en druk op de 'Menu' knop en kies voor 'Aan Favorieten toevoegen'. Druk op de 'F4' knop van uw afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Op de favorieten pagina kiest u de snelkoppeling van uw muziek collectie en drukt u op de 'Menu' knop en kiest voor de 'Scan Folder' Optie - De firmware detecteert automatisch het Tracklist.xml, scant deze en bouwt een music.db (music database) bestand en slaat deze op in de root van uw muziek collectie.

Scan tijd (ongeveer) = 20 sec /1000 tracks

MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG

Root van uw collectie

De root van uw muziek collectie welke gescand en gelinkt wordt naar de favorieten pagina. De root van uw muziek collectie bevat Tracklist.xml Music.db en m3u bestanden

Muziek collectie <----- Root Folder

Muziek collectie/Muziek Map1

Muziek collectie/Muziek Map2

Muziek collectie/Muziek Folder3 etc

Muziek collectie/TrackList.xml

Muziek collectie/Music.db

Muziek collectie/Playlist1.m3u

Muziek collectie/Playlist2.m3u etc



Muziek Box Sets / Dubbele Albums

Voor muziek box sets en dubbele albums heeft u twee opties

- a) Andere naam voor het album (Elke CD een eigen map)
- b) De zelfde naam van het album voor alle tracks (alle tracks in 1 map) en een cijfer toevoegen in de bestandsnaam van elke cd; 1- xxxxxx 2- xxxxx voor het sorteren.

Album Artiest Veld

Om dubbele album en artiesten namen te voorkomen raden wij u aan de tag 'AlbumArtist' te gebruiken. Een ander voordeel van de 'Albumartist' tag is dat de artiest wordt weergegeven na de album naam

Verschillende artiesten binnen een album

Voor verschillende artiesten binnen een album kunt u het beste gebruik maken van de toevoeging 'Various' (of elke andere gekozen naam) aan de 'AlbumArtist' tag voor elke track. Doet u dit niet dan wordt elke track een album.

Ingesloten album art

BELANGRIJK: IMAakt u gebruik van ingesloten art dan dient deze wel geoptimaliseerd te zijn voor de V2 GUI
We raden u het programma TAGSCANNER aan voor uw collectie.

A) Open Tagscanner Setup en kies de TAG's optie. Verander nu de onderstaande instellingen:

- 1. Coverart Filename -----> folder
- 2. Custom size of covers -----> 230 x230 Quality 85%

B) Selecteer uit het menu de custom image optie voor het formaat 230x230(Custom)

C) Scan uw collectie met de TAGSCANNER, selecteer alle bestanden en druk op 'Save' om ervoor te zorgen dat de TAGSCANNER alle ingesloten afbeeldingen aanpast aan het correcte formaat.

Aangeraden wordt een afbeelding met de naam folder.jpg te gebruiken in elke map. Folder.jpg heeft de prioriteit over andere ingesloten art. De ideale grootte voor een afbeelding is 230 x 230 pixels bij 72 dpi in jpg formaat opgeslagen met een compressie instelling van 85%.

Voor batch verwerking raden wij u Fastone Photo Resizer aan. Voor normale foto aanpassingen raden wij u, het gratis programma Photoscape aan.

Voorgestelde 'Bestandsnaam' naamgeving

We raden u aan de volgende 'bestandsnaam' naamgeving te gebruiken (Dit is niet verplicht)

a) Normale Albums %track%-%title% **b)** Dubbele Albums/Box Sets 1-%track%-%title% 2-%track%-%title%

U kunt de 'Music Renamer' functie van TAGSCANNER hiervoor gebruiken. Zorgt u er wel voor dat de Tag info up-to-date is voordat u begint aan het hernoemen.

MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG

Het organiseren van uw collectie

U kunt uw collectie opgeslagen hebben op uw lokale Harddisk, USB of Network Share. Het voordeel van een netwerk share is dat u met Mede8er's toegang heeft tot 1 centrale collectie. Dit is ideaal voor een Multi-Room setup.

Maakt u gebruik van een grote muziek collectie, dan is het aan te raden deze onder te verdelen in categorieën. Dit geeft u het voordeel uw collectie te beheren in kleine gedeeltes en zo toch de gehele collectie kunnen scannen met als extra aparte snelkoppelingen in de favorieten.

In dit voorbeeld heeft u een hoofdmap met daarin submappen

Muziek Backup_all
Muziek Backup_all/Flac
Muziek Backup_all/Hits_etc
Muziek Backup_all/Music

U kunt snelkoppelingen aanmaken van al deze mappen in uw favorieten.

Favoriete snelkoppelingen en scannen

Voordat u een map kunt scannen moet u deze toevoegen aan de favorieten. Navigeer naar de map in de media bibliotheek en druk op de 'Menu' knop van de afstandsbediening en kies voor 'Aan Favorieten Toevoegen'. De link wordt nu aangemaakt en u hoort een bevestigende 'tick'. Krijgt u een X te zien betekent dit dat de snelkoppeling al is aangemaakt of niet gemaakt kan worden.

Druk op de 'F4' knop van de afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Druk nu op de menu-knop voor de volgende opties:

Scan Folder - Scan de map voor het aanmaken van de Mede8er database (Music.db)

Verwijderen - Het verwijderen van de snelkoppeling. Deze optie verwijdert alleen de link en niet de bestanden.

Genre - Change the default folder image into a Genre artwork image for the Favourite Link.

Lock - De snelkoppeling met een pincode beveiligen.

Unlock - Het unlocken van een beveiligde snelkoppeling.

If you get a warning message "Set NAS to 'off' for Scan" then you must first switch 'off' the NAS function in the Setup Menu and then scan the collection.

De muziek jukebox gebruiken

- 1) Instellingen -----> Diversen -----> Stel 'JukeBox View' in op 'Aan' -- AutoView - deze op 'aan' zetten
- 2) Kies een snelkoppeling in favorieten en druk op 'Enter' -----> De database wordt geïmporteerd en geopend
- 3) Druk op de 'Menu' knop om een lijst van zoek opties te tonen

Alpha Jump

To jump to a Alpha character in the Drop List ie - Genre - Album - Artist

- a) Maak gebruik van de 'ABC' knoppen op de afstandsbediening
- b) Maak gebruik van de links/rechts navigatieknoppen op de a.b.


Muziek speler Pagina wisselen

Maak gebruik van de links/rechts knoppen om naar de vorige/volgende pagina te gaan in de muziekspeler

QPL - Quick Play List

De 'Quick Play List' is is een snelle manier om albums/tracks te groeperen en af te spelen. De QPL is eenmalig en wordt automatisch geannuleerd zodra u de muziekspeler verlaat. Kies aan album/track en druk op de 'F2' van de afstandsbediening en het QPL icoon wordt toegevoegd aan de album/track. Om een QPL te verwijderen selecteert u de album/track en drukt u op de 'F2' knop om het QPL icoon te verwijderen.

Bent u tevreden met uw QPL selectie, drukt u op de 'Play' knop om de QPL lijst te laden. Selecteer nu de eerste track welke u wilt afspelen en druk op 'Enter'.



MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG

Opgeslagen afspeellijsten

'Opgeslagen afspeellijsten' is een gemakkelijke manier om een afspeellijst te maken via het menu om deze vaker en op elk moment af te spelen.

Kies een album/track in de volgorde waarin u deze wilt opslaan en druk op de 'F2' knop van de afstandsbediening en het QPL icoon wordt toegevoegd aan de album/track. Om een QPL te verwijderen kiest u de album/track en drukt u op de 'F2' knop om het QPL icoon te verwijderen.

Bent u tevreden met uw afspeellijst selectie dan drukt u op de 'Menu' knop en kies voor 'Afspeellijst opslaan'. Hierna opent zich een tekst venster waarin u de mogelijkheid krijgt uw afspeellijst te hernoemen. De afspeellijst wordt nu in de root van uw muziek collectie opgeslagen.

Om een opgeslagen afspeellijst te spelen drukt u op de 'Menu' knop en kiest u de afspeellijst. Alle beschikbare afspeellijsten worden nu getoond.



Het maken van een X3D m3u afspeellijst met Playlist Creator 3

Download en installeer Playlist Creator 3 -- **Playlist Creator 3 Setup Opties**

- 1) Extended Information -- haal het vinkje weg bij de optie ' Write extended information'
- 2) Playlist Details -- selecteer 'Relative and 'Use Forward Slash instead of back slashes'
- 3) Maak uw afspeellijst en sla deze op in de root map van uw muziek collectie in m3u formaat.

Album Art in de Muziek jukebox Screensaver

Als u gebruik maakt van een folder.jpg bestand in een map dient u ervoor te zorgen dat deze 250 x 250 pixels zodat deze gebruikt kan worden in de screensaver tezamen met de Album Tag informatie. Voor aanpassingen aan uw foto's raden wij u het gratis programma Photoscape aan.

Aan de jukebox toevoegen

Mp3 scan only - The Jukebox has a facility that enables you to add Albums to a pre scanned collection. If you are adding multiple Albums the easiest way would be to make a new folder with a date eg 'new_4July2012' and copy your new Albums into this folder. Now focus on the new folder 'new_4July2012' and press the 'Menu' button and select the option 'Add to Jukebox'. The new Albums will be added to the data base.

Tracklist.xml- Maak een nieuwe map met de naam 'new' en kopieer al uw nieuwe albums naar deze map. Open de Tagscanner en ga naar uw nieuwe aangemaakte map om deze te scannen en de Tracklist.xml te exporteren. Ga nu in uw X3 naar de Media bibliotheek, navigeer naar de 'new' map. Druk op de 'Menu' knop en kies voor de optie 'Aan jukebox toevoegen'. De nieuwe albums worden nu toegevoegd aan de database. Kopieer nu de inhoud van de 'new' map naar de root van uw collectie.

Muziek Fan Art

Maak een afbeelding van 1280 x 720 pixels in jpg formaat genaamd 'fanart.jpg' en kopieer dit naar een Album. De afbeelding wordt automatisch als achtergrond gebruikt tijdens het afspelen van het album.

Shuffle / Random Play

Volgende/Vorige worden ondersteund in Shuffle/Random Play mode in de muziek jukebox, alleen kunt u geen Shuffle/Random Play gebruiken als u een andere track wilt selecteren. Dit omdat de Tag-informatie dan niet meer klopt. Wilt u een andere track afspelen terwijl u gebruik maakt van Shuffle/Random Play mode, dan dient u eerst via de repeat knop de mode 'All' mode te selecteren en daarna de track te kiezen welke u wilt afspelen. Wilt u terug naar Shuffle/Random Play mode dan zult u bij track 1 moeten beginnen.

We raden u aan via de Mede8er website een gedetailleerde handleiding te downloaden

Online versie - http://www.mede8er.com/mede8er_music_jukebox_user_guide.html

De X3D kan coverart weergeven als een preview of miniatuurweergave. Om dit te gebruiken dient u voor iedere video in uw collectie een eigen map aan te maken en een jpeg afbeelding genaamd 'folder.jpg' van 160 x 237 pixels in iedere map te zetten. U kunt de cover art direct van het internet downloaden of een gratis programma zoals YAMJ tot Mede8er gebruiken. Y2M maakt ook nog een about.jpg bestand met daarin informatie zoals cover Synopsis, Cover, Rating, jaar, acteurs etc. Y2M is gratis en verkrijgbaar via - www.mede8erforum.com.

BELANGRIJK: We raden u aan de resolutie van uw scherm te wijzigen via de instellingen voordat u de film informatie bekijkt op volledig scherm.




Druk op de 'Info' knop om de film informatie op volledig scherm te bekijken. Druk op/nee om door de film informatie te bladeren. U kunt de film dan starten door op de 'Enter' knop te drukken.



Druk op de info-knop voor de movie sheet.



Gebruik de toetsen omhoog/omlaag om door de cover art te bladeren



MAP AFSPELEN

Met de X3D kunt u een bestand in een map afspelen zonder dat u de map hoeft te openen. Kies de map en druk op de 'Play' knop. De eerste video in de map wordt nu afgespeeld. Afspeelen vanuit de folder werkt alleen bij video-bestanden.



PVIDEO AFSPELEN VIA COVER-ART

Met de X3D kunt u een video direct vanuit de coverart afspelen. Kies voor about.jpg door op de 'Info' knop te en hierna op 'Play' of 'Enter' om de video af te spelen.



REEDS BEKEKEN INDICATOR

De X3D is uitgerust met een reeds bekeken indicator. Om deze te activeren gaat u naar instellingen -- Diversen -- reeds bekeken indicator, en schakel deze in. De X3D markeert de video als 10% van een video is bekeken. U kunt ook handmatig een video als bekeken markeren.

Media Bibliotheek - Kies de map of het bestand en druk op 'EDIT' Om een reeds bekeken indicator toe te voegen of te verwijderen.

Movie JukeBox - Kies het bestand of de map en druk op 'Menu' Om een reeds bekeken indicator toe te voegen of te verwijderen.



Reeds bekeken Indicator

BEVEILIGING

De X3D heeft een ingebouwde beveiligings functie om de toegang te beperken.

Pin Beveiliging - Harddisk formatteren / Bestandsbeheer

Map Beveiliging - Mappen van gebruikers



Deze opties kunt u in of uit schakelen vanuit het instellingen menu

PINCODE VERANDEREN - De standaard pincode is 0000

Om de pincode te wijzigen gaat u naar instellingen -- Diversen -- Wachtwoord -- U wordt nu gevraagd de huidige pincode in te voeren. De eerste keer is dit de standaard pincode '0000' Nu opent zich het nieuwe pincode scherm. Voer nogmaals de standaard pincode in gevolgd door uw nieuwe 4 cijferige code. Druk nu op 'Enter' om de nieuwe code op te slaan.

PIN BEVEILIGING

Schakel de pin beveiliging in om het formatteren van de harddisk te voorkomen en om de bestandsbeheer te beveiligen. Eenmaal ingeschakeld wordt u gevraagd om de 4 cijferige pincode wanneer u toegang wilt tot een bepaalde map.



MAP BEVEILIGING

MAP beveiliging stelt u in staat om uw harddisks, USB Drives, SD kaarten en netwerk shares (Lezen en schrijven) te beveiligen. Om een map te beveiligen kiest u de map en drukt u op de 'EDIT' knop. Kies de 'Lock' optie en de map wordt beveiligd om een map te openen drukt u op de 'EDIT' knop. Kies voor 'Unlock' waarna gevraagd wordt uw pincode in te voeren. Nadat u de correcte pincode heeft ingevoerd wordt de map geopend.



Lock Folder Unlock Folder

RESET PIN CODE

Om de pincode te resetten installeert u de laatste firmware opnieuw. De pincode is dan weer standaard 0000

VEILIG VERWIJDEREN VAN USB DRIVES- Beta

Deze functie is ontworpen om de interne harddisk of USB drive veilig te kunnen los koppelen. Navigeer naar 'Apparaten' en druk op de 'F2' knop. Een nieuw scherm opent zich waarin u kunt zien welke drives losgekoppeld kunnen worden. Kies de drive welke u wilt loskoppelen en druk op 'Enter'. De X3D zal nu de drive loskoppelen.



Let Op: Koppel geen drives los welke gebruik maken van Samba NAS. Dit kan ervoor zorgen dat de data corrupt raakt.



FAVORIETEN MANAGER


De X3D is uitgerust met een favorieten manager. Dit is een lijst van snelkoppelingen gemaakt door de gebruiker. De favorieten link werkt als een snelkoppeling naar mappen op de interne harddisk, USB Drives, Samba en NFS Netwerk shares. De X3D laat alle snelkoppelingen in de favorieten zien. U kunt altijd nieuwe links toevoegen of oude verwijderen.

Gebruik van de Favorieten

Navigeer naar de map of het bestand welke u aan de favorieten wilt toevoegen en druk op de "Menu" knop. Kies voor "Aan favorieten toevoegen". Het bestand of de map wordt nu aan de favorieten toegevoegd. Kan deze niet toegevoegd worden (als deze al bestaat) krijgt u een "X" indicator links bovenin het scherm te zien.

OPSTARTEN MET FAVORIETEN


U kunt de X3D met Favorieten laten opstarten. Instellingen -Systeem kies voor 'Favorieten' onder st standaard applicatie tab



Favorieten snelkoppeling

U kunt op ieder moment toegang krijgen tot de favorieten door het indrukken van de "F4" knop op de afstandsbediening

Tip: De favorieten knop kunt u ook programmeren d.m.v. de zelf lerende functieknop op de afstandsbediening.



AGENRE ARTWORK TOEVOEGEN AAN DE FAVORIETEN.

U kunt Genre artwork toevoegen aan de favorieten. Om deze toe te voegen selecteert u de afbeelding in de favorieten en drukt u op de "Menu" knop. Kies nu voor de "Genre" optie. Een nieuw scherm opent zich met een miniatuurweergave van de cover opties. Navigeer nu naar de cover die u wilt gebruiken en druk op de "Enter" toets om deze te bevestigen.

AGenre Art aan Favorieten toevoegen.

Om **custom Genre Covers** aan het flash geheugen toe te voegen.

Maak een map met de naam 'Genre' en kopieer tot max 50 png genre in deze map. 1:1 grootte is 117 x 172 pixels maar 156 x 233 pixels is ook mogelijk. Kopieer de 'Genre' map naar de Skin map. Selecteer de skin map en druk op de 'Menu' en kies voor 'als skin gebruiken'.

Beveiligen van de Favorieten

Om de favorieten te beveiligen drukt u op de "Menu" knop en kiest u voor de "lock" optie. Nu is de beveiliging geactiveerd. Wilt u de map weer vrij toegankelijk maken, dan kiest u voor de Unlock optie waarna u gevraagd wordt de 4 cijferige pincode in te voeren




XML Data scannen

U kunt de favorieten scannen om een XML database op te bouwen voor de Film en Muziek Jukebox.



VIDEO INFO ZOEKEN

Met de zoek optie kunt u gemakkelijk naar een bepaald stukje in de film. Druk tijdens het bekijken van een video Op de links/Rechts Navigatie knoppen voor een info balk bovenin het scherm. Druk nu op Links/Rechts en een rode balk met de daarbij behorende tijd positie wordt weergegeven aan de linkerkant. Heeft u de gewenste tijd opgezocht, drukt u op de "Enter" en u kunt op de gewenste tijd verder met het kijken van uw video.



GA NAAR ZOEKEN

Met de "Ga naar" zoek functie kunt u naar een specifiek stuk of hoofdstuk in een video bestand. Tijdens het kijken van een video drukt u op de "Ga naar" Om het scherm te tonen. Druk nu op de Links/Rechts Navigatie knoppen om de door u gewenste functie zoals Tijd Titel of Hoofdstuk te selecteren. Druk nu op de Omhoog/Omlaag navigatie-toetsen om de numerieke waarde aan te passen aan uw wensen en druk dan op "Enter" you require and then press the "Enter" button and the X3D will jump to the time you De X3D springt nu naar het door u gekozen gedeelte van de video.



BD PLAYLIST

Tijdens het afspelen van een BD drukt u op de 'Menu' knop en kiest u de playlist optie. Navigeer naar de gewenste afspeellijst en druk op de 'Enter' knop van de afstandsbediening.


ALPHA JUMP

De X3D heeft een Alpha zoek functie ingebouwd. Hiermee kunt u snel naar bestanden springen in de media bibliotheek. Navigeer naar de media bibliotheek en druk op een van de alpha knoppen van de standsbediening; ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQRS, TUV, WXYZ en u ziet de letter links bovenin het scherm staan. Druk nogmaals de knop in en de volgende letter wordt weergegeven. Nadat u de selectie heeft gemaakt springt de selectie naar de de eerste map of bestand met de geselecteerde alpha letter.



3D MENUS

De X3D ondersteunt 3D BSISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Sequential, Frame Packing (3D BDISO Menu's worden niet ondersteund). Schakel de 3D-functie van uw TV in. Kies een 3D Video, speel deze af en druk de menu knop van de afstandsbediening voor meer 3D instellingen/opties.




BD Menu In /Uit schakelen

Als het BD-menu is uitgeschakeld, schakelt de X3D automatisch naar de 3D modus bij detectie van een BDISO. Alle andere 3D formaten dient u handmatig te selecteren. U kunt de 'F3' knop gebruiken om het BD menu Aan of Uit te zetten.

ZOOM

De X3D is uitgerust met een geavanceerde zoom functie waarmee u in de breedte, hoogte, of XY kan zoomen in een video.



Zoom To Height


Zoom To Width

X:100% Y:100%

Inzoomen op hoogte - Deze functie is ontworpen voor het bekijken van een ultra wide scherm met Zoom in/uit 16:9 verhouden op volledig scherm TV.

Inzoomen op breedte - Deze functie is ontworpen voor het bekijken van 4:3 videos op een 16:9 TV.

Zoom XY - Met de Zoom XY functie kunt u het beeld horizontaal en vertikaal uitrekken.






ONDERTITELS

De X3D ondersteunt verschillende ondertitels. Is de ondertitel inbegrepen in een video bestand, dan is deze direct beschikbaar als ondertitel in het selectiescherm. Externe ondertitels moeten in de zelfde map als de video worden geplaatst en dient dezelfde naam als de video te hebben.

Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.mkv
Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.srt

Druk tijdens het afspelen van een video op de ondertitel knop van de afstandsbediening om deze te selecteren.

U kunt een standaard ondertitel instellen vanuit het instellingen menu.



AANGEPASTE LETTERTYPEN

U kunt de interface en de ondertitels van de X3 naar eigen wens aanpassen. Fonts moeten kleiner dan 500KB zijn. Voor de GUI font kiest u een ftf font en hernoemt u deze naar 'gui.ttf' - Voor het font van de ondertitel kiest u Een ttf font en hernoemt u deze naar 'Subtitle.ttf' - Kopieer deze naar de 'skin' als u gebruik maakt van. aangepaste skin. Navigeer naar de map en druk op de 'Menu' en kies voor de 'Set to Skin' optie. Om de standaard fonts te herstellen navigeer u weer naar de betreffende map en kiest u voor 'standaard skin herstellen'.

MUZIEK AFSPEELLIJSTEN


Om M3u afspeellijsten aan te maken op de X3D volgt u de volgende stappen: in het bestandsbeheer kiest u de afspeellijst optie. U kunt alleen individuele tracks toevoegen aan de afspeellijst.

BESTANDSBEHEER

NTFS Check/Fix - voordat u een bestandsbeheer functie uitvoert is het aan te raden gebruik te maken van de ingebouwde NTFS Check/Fix functionaliteit. Open het "apparaten" scherm en druk de 'F1'-knop van de afstandsbediening in en kies voor de check/fix. De X3D scant en repareert nu de NTFS drive.

De X3D heeft een ingebouwd bestandsbeheer om het overzetten van bestanden te beheren. U start deze door op de "Edit" knop van de afstandsbediening te drukken in de media bibliotheek.

Druk op Edit om een bestand te kopiëren, verwijderen, verplaatsen of hernoemen, kies de gewenste optie en druk op "Enter". Volg de aangegeven instructies.





BESTANDSBEHEER - MEERDERE BESTANDEN

Om meerdere bestanden te kopiëren, verwijderen, verplaatsen of hernoemen drukt u op de “Edit” knop in de Media bibliotheek. Kies voor “Multiple Select”.



Navigeer links naar de bestanden of mappen “A”. Druk op de “Play/Pauze” knop om de bestanden te selecteren en aan de lijst toe te voegen “B”.







Bent u klaar met het selecteren van de bestanden of mappen 'A' dan drukt u op de “rechts” knop. De focus verplaatst zich naar “B”. Om verder te gaan drukt u op de “Edit” en selecteert u een van de beschikbare opties ie Kopieer, Verwijderen, Verplaatsen, DVD Copy, afspeellijst opslaan, foto album opslaan of edit.

AFBEELDINGEN

Druk op de "View" knop van de afstandsbediening om de iconen strip te tonen. Kies het afbeelding icoon. Het scherm wordt nu gerangschikt in een raswter welke is geoptimaliseerd voor miniatuurweergave. De X3D ondersteunt ook diashow weergave. Deze kunt u activeren via de 'Slideshow' optie in de instellingen. U kunt op afbeeldingen inzoomen door de "Enter" knop van de afstandsbediening in te drukken. Vanuit het volledig scherm drukt u op de "Menu" knop van de afstandsbediening voor meer opties.

U kunt ook audio afspelen tijdens de diashow. **Let Op:** De audio bron map dient in dezelfde map te staan als de foto's.



PLASMA MODUS / VIDEO SCHERM TRANSPARANTIE

De plasma modus is ontworpen voor Plasma TV's welke gevoelig zijn voor "inbranden" van stilstaande beelden. De controle zal de transparantie van het scherm aanpassen en heeft verder geen effect op de schermen tijdens afspelen van een video. Deze bepaald het transparantie niveau van alle video menu's tijdens het afspelen van een video. U heeft de keuze uit; Uit/Laag/Hoog.

AUTOPLAY

Met de X3D kunt u automatisch een map laten afspelen zodra de unit in ingeschakeld Deze optie is erg handig en tovert de X3D om in een betaalbare Digital Signage oplossing.

Autoplay Functie



De autoplay bestanden kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart, USB Drive of HDD maak een map aan in de root en noem deze "Autoplay" (Hoofdlettergevoelig) 2. in deze map kunnen video of audio bestanden staan 3. wilt u de bestanden in een bepaalde volgorde afspelen, noem deze dan: 01name - 02name - 03name - 04name - 05name - 06name - 07name enzovoorts.

Autoplay Werking

Zodra de X3D is opgestart zoekt deze naar de "Autoplay" map. Zodra deze is gevonden, wordt automatisch alle inhoud van deze map afgespeeld. De inhoud wordt met de "Repeat All" functie als standaard afgespeeld. Koppelt u een USB drive aan de X3D wordt er ook naar de "Autoplay" map gezocht. Is deze gevonden, start de autoplay functie vanzelf.

INTERNET MEDIA

Internet Media bestaat uit Picassa, Google, Bing, Video Podcasts, Weer, Shoutcast Radio, Flickr, Yahoo Finance en een Web Browser. U kunt internet media starten vanuit het hoofdmenu. Voor het gebruik van de Web Browser heeft u een USB compatibel toetsenbord en muis nodig. Voor additionele opties drukt u op de menu knop in de web browser.



NFS (Network File System)

De X3D gebruikt standaard Samba om content via het lokale netwerk te streamen. Dit zou meer dan genoeg zijn voor alle gebruikers. NFS kan worden gebruikt voor het streamen via het lokale netwerk. Streamt u vanaf een Windows PC, dient u gebruik te maken van een NFS client op de host PC. De X3D is getest met Hanewin maar elke andere NFS server moet net zo goed werken. U kunt Hanewin downloaden op <http://www.hanewin.net/nfs-e.htm>

NFS Mount 'Auto Scan'

De X3D scant automatisch naar NFS-servers tijdens het opstarten. Selecteer het NFS tabblad en u krijgt een overzicht van alle NFS mounts welke door de X3D zijn gevonden. U kunt een favoriet maken van een NFS-link door op de betreffende link te gaan staan en de Menu-knop van de afstandsbediening in te drukken en te kiezen voor de optie Toevoegen aan Favorieten

Om een NFS snelkoppeling toe te voegen, verwijderen of aan te passen drukt u op de Menu-knop van de afstandsbediening en selecteer nu de gewenste NFS-koppeling en het edit-scherm opent zich. Vul hierin het IP-adres van de Host in en de share naam.


BELANGRIJK:

U dient wellicht ook rFlow Control te activeren en rJumbo Frames uit te schakelen in uw netwerk-instellingen als u NFS gebruikt op uw netwerk met een 1GB switch. Zodra een NFS share gemount is, kunt u op de F1-knop van de afstandsbediening drukken om de informatie te bekijken. Deze ziet er als volgt uit:

vers=3,rsz=32768,wsz=32768,proto=udp,port=65535,timeo=7,retrans=3,addr=192.168.10.20






Aangeraden instellingen HaneWIN
UDP NFS Server Threads : 32
Max NFS transfer size : 32768



NFS (Network File System)

U kunt ook een handmatige NFS-scan doen met de optie 'Prober NFS'. Vul hier IP-adres in en druk op 'Probe'. De X3D scant de NFS-mount op geeft de informatie weer.



Transmission BT Downloader

WAARSCHUWING: BT Downloader gebruikt veel systeem bronnen we raden u aan tijdens het gebruik van de X3D deze uit te zetten.



Om gebruik te maken van de Transmission BT downloader dient u ervoor te zorgen dat:

- 1) Er een interne harddisk aanwezig is in de X3D en deze ook geformatteerd is.
- 2) U een internet verbinding heeft
- 3) U een PC of Mac met een bedraade / draadloze netwerkverbinding heeft welke verbonden is met de X3D

Navigeer naar de instellingen en kies voor het "Netwerk" tabblad. Kies nu voor Transmission BT en zet deze "Aan" Start de browser op uw PC/Mac en voer de URL in zoals deze wordt weergegeven op de Transmission Aan/Uit scherm. [Http://xxx.xxx.xxx.xxx:9091/transmission/web/](http://xxx.xxx.xxx.xxx:9091/transmission/web/). De xxx betreft uw eigen IP adres binnen uw netwerk. Zodra u dit adres heeft ingevoerd in de browser en u drukt op "Enter" opent zich de Transmission pagina op de X3D.



a) Torrents Toevoegen

Druk op het "Open" Icoon. Navigeer naar het torrent bestand op uw PC en kies voor "Upload". Het torrent bestand wordt nu geupload naar de X3D en een voortgangsbalk wordt nu getoond in het Transmission scherm

b) Torrents beheren

U kunt met de rechtermuisknop klikken op de downloadbalk voor de mogelijke opties. De algemene setup is links onderin het Transmission te vinden. Hier kunt u opties zoals download en upload snelheid instellen.

Alle torrent downloads worden opgeslagen in de Transmission Download map op uw harddisk. Let Op -- gecomprimeerde downloads dient u te unzippen of unrarren via uw PC. Alleen complete downloads kunnen worden afgespeeld.



U kunt de Transmisson BT pagina op de X3D ook via de ingebouwde browser openen ALLEEN IS DE FUNCTIONALITEIT BEPERKT. U kunt geen torrents toevoegen en bepaalde instellingen werken niet of zorgen ervoor dat de X3D chrasht.

Instellingen

Main Page

Menu Taal	--	Menu Taal
Tekstcodering	--	Tekstcodering voor ondertitels
Tijd	--	Instellen van de tijd / Tijdszone en zomertijd
DVD Auto-Play	--	Optie voor USB DVD drive. Indien ingeschakeld speelt de DVD automatisch af
Screen Saver	--	Instellen van de Screen Saver (tijd/type)
DLNA-DMR	--	Afspelen van media via UPNP servers
DLNA apparaat naam	--	DLNA apparaatnaam
MiniKBD Taal	--	Keyboard taal
Keyboard Layout	--	Standaard US English•andere opties voor een toekomstige update
Afspelen hervatten	--	Afspelen hervatten vanaf een bepaald punt
Formatteren	--	Formatteren van de interne harddisk
BD Menu	--	In/Uit schakelen van het BD-menu -- Ondersteunt BD Profile 1.0
CEC	--	CEC opties aanpassen
Stndrd opstart scherm	--	Stel in vanaf welke applicatie de X3D opstart
Standaardwaarden	--	De speler naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

Audio

Nacht modus	--	Instellingen aanpassen voor het s'avonds bekijken van uw media.
HDMI Uitgang	--	HDMI Uitgang audio instellingen
SPDIF Uitgang	--	Optische en Co-Axiale Digitale Audio output instellingen
Force Decode AAC/MP3	--	Forceer AAC/Mp3 om als PCM doorgegeven te worden aan de versdterker of tv
Surround Sound	--	Instellingen voor 7.1 of 5.1 Surround Sound
Lip Sync	--	Lip Sync instellingen voor video's aanpassen

Video

Beeldverhouding	--	De beeldverhouding van uw tv instellen
TV Systeem	--	De resolutie van de tv instellen
1080p 24HZ	--	24HZ Frame Rate -- schakel deze optie in als uw tv 1080p 24HZ ondersteunt.
Auto Frame Rate	--	Verander de TVSys output i.v.m. de content PAL/NTSC ie 50hz - 60hz (59.94)
Plasma Mode	--	Veranderen van de transparatie en voorkomen van inbranden op Plasma Tv's
Scher姆 grootte	--	De tv grootte instellen voor het afspelen van video-bestanden

Netwerk

Instellingen bekabeld	--	Netwerk instellingen -- DHCP IP (Auto) / Fixed IP (Handmatig)
Draadloze instellingen	--	Draadloze instellingen -- DHCP IP (Auto) / Fixed IP (Handmatig)
PCI-E WiFi	--	PPPoE instellingen
PPPoE Setup	--	In/Uit schakelen van PCIE WiFi
Transmission BT	--	In/Uit schakelen van Transmission BT - Geformatteerde Interne harddisk in de X3D
Samba Process	--	De X3D instellen om als server gebruikt te worden voor andere Netwerk apparaten
Web Remote	--	If enabled you can control the X3D GUI functions from a Web Browser.

Misc

Versie Gegevens	--	Informatie over de firmware versie
Network Info	--	Informatie over de netwerkverbindingen
HDD Info	--	Informatie over de interne harddisk
Firmware opwaarderen	--	X3D firmware updaten vanaf een USB drive
Config Opslaan	--	Uw configuratie instellingen op een USB drive opslaan voordat u gaat updaten
Config Herstellen	--	Herstellen van uw configuratie nadat u een firmware update heeft uitgevoerd
Pincode beveiliging	--	Pincode beveiliging voor het formatteren van uw harddiskn
Folder Beveiliging	--	Uw mappen beschermen middels een pincode
Gezien Indicator	--	Oog indicator voor reeds bekeken videos
Ondertitel	--	In/Uit schakelen van ondertitels
Diashow	--	In/Uit schakelen van de Diashow
HDD Spin down	--	Zorgt ervoor dat de interne harddisk een spin down doet na een bepaalde tijd
JukeBox Weergave	--	De X3D toont een XML Jukebox twelke is gestart vanuit de Favorieten in een Movie Wall weergave

Auto Weergave		De X3D onthoudt de weergave waarmee u de mappen heeft bekeken
Home scherm tekst	--	In/Uit schakelen van de localisatie tekst op de Hoofdpagina
Wachtwoord	--	Uw wachtwoord veranderen
Audio aan taal aanpassen	--	Automatisch de correcte audio track kiezen afhankelijk van de menutaal
Home Widget	--	Tijd en weer op de Home Page - stel de stad in via de accuweather app



MED800X3D

High Definition 3D Multimedia Player

www.mede8erforum.eu

www.mede8er.nl

Voor meer informatie of support kijkt u op:
www.mede8er.nl/support/
of belt u met +31(0)10-7142861 op werkdagen van 09:00 tot 21:00



Europe: IBDL BV.
Fermiweg 9-11, 3208KT Spijkenisse, Nederland.
Tel: +31(10)7142861. Sales: sales@mede8er.eu Garantie en ondersteuning: support@mede8er.eu